

Retrouvez tous nos produits sur :
www.icko-apiculture.com



Et toutes nos actualités, nouveautés, infos apicoles mensuelles, promotions, ventes flash... sont sur



**le Blog ICKO et
les réseaux sociaux !**



NOTICE COUVERTURES CHAUFFANTES



Cette couverture chauffante comprend :

- Un tissu infrarouge
- Une isolation de 15 mm
- Un film de chauffage infrarouge
- Une puissance électrique de 500W
- Un film de protection

La chaleur est limitée à 65°C. Un fusible permet de protéger le produit contre la surchauffe (arrivant à 84°C).

Temps pour défiger un miel : environ 48/72 heures (tout dépend la variété de miel, son état de cristallisation, la température ambiante...).

Caractéristiques principales :

La couverture chauffante se fixe à l'extérieur du maturateur, fût, pots. Il existe différentes tailles de couverture qui s'adaptent soit sur un maturateur de 40kg, 50kg, 100kg ou 200kg, soit sur un fût de 220 litres environ, soit sur un pot de 1kg, 500g. Il s'agit d'un matériel imperméable, facile à nettoyer avec un chiffon humide.

C'est un combustible en film de carbone chauffant et autorégulant. Il possède une protection thermique. Il est raccordé au commutateur de réseau d'électricité monté sur la fiche du câble. Classe de protection I, conducteur alimenté sur prise secteur.

Principe de fonctionnement :

C'est une couverture chauffante imperméable à l'eau, avec une épaisseur de 15 mm d'isolation thermique, qui contribue au contrôle de la chaleur produite sur la surface à chauffer.

La production de chaleur se fait par des feuilles de carbone infrarouge, 80°C et 400W de performance par m².

Les limitations de température sont 30°C, 45°C, 55°C et 65°C selon les besoins de chauffage.

Processus d'exploitation :

Enroulez votre maturateur à défiger avec la couverture chauffante adaptée à la dimension du maturateur en question. Laissez le robinet du maturateur ressortir entre les fixations en velcro. Branchez la couverture chauffante et laissez plusieurs heures. Surveillez de temps en temps.

Mesure de sécurité :

La couverture chauffante ne doit pas être pliée. Des pliures sont présentes sur la couverture et doivent être utilisées à cet effet. Mal la plier peut endommager le système de chauffage de la couverture. Il est recommandé bien évidemment d'utiliser la bonne fréquence électrique pour ce produit. Utilisez le câble d'alimentation directement sur la prise secteur.

Nettoyage :

Il est interdit de la passer en machine ou de la tremper dans l'eau. Il faut la nettoyer avec un chiffon humide et du savon, et un détergent si besoin. Ne pas mettre la couverture sous tension si encore humide. Bien faire sécher avant réutilisation.

Garantie :

La couverture chauffante est garantie 2 ans chez le fabricant. Cette garantie est appliquée si le matériel n'a pas été endommagé par l'utilisation. La garantie s'applique sur la bonne utilisation du produit, sans aucune modification technique qui peut l'endommager.