

AU RUCHER

1. Vérifier le serrage des 8 boulons du capteur
2. Poser la balance à l'horizontal sur un support adapté
(Parpaings, rails métalliques, palettes)
3. Dévisser le capot du boîtier
4. Insérer la pile
5. Appuyer sur le bouton CAL0
(Lors de cette opération, ne pas disposer de charge sur la balance, ne pas s'appuyer sur la balance)
6. Appuyer sur le bouton TEST (optionnel)
(Envoie un premier message immédiatement – cela permet de tester le lien radio)
7. Revisser le capot du boîtier
(Revisser à la main et aller jusqu'au bout de la course de la vis)
8. Disposer la ruche sur la balance

SUR VOTRE ORDINATEUR/TABLETTE/SMARTPHONE

1. Rendez-vous sur **honeyinstruments.com**
2. Cliquer sur MON ESPACE
3. Si vous n'avez pas encore de compte, créer en un.
4. Si la balance que vous souhaitez utiliser n'est pas encore liée à votre compte, ajouter la balance à l'aide de son numéro de série (affiché sur le boîtier).
5. Visualiser les données de votre balance