

## DESCRIPTION GÉNÉRALE

RÉF : JE2505



Le liquide et prisme d'étalonnage pour JE250 / JE251 vous permet d'étalonner votre réfractomètre analytique qui peut perdre en précision avec le temps.

### Étalonnage et prise de mesure :

1. Ouvrir la plaque de lumière et s'assurer que la surface du prisme soit exempt d'égratignures et de saletés.
2. Mettre une ou deux gouttes de solution d'étalonnage .
3. Fermer la plaque de lumière sans bulle sur toute la surface du prisme.
4. Pointer la plaque de lumière vers une source lumineuse, puis tourner le voyant afin d'obtenir une image claire de l'échelle de mesure.
5. Lire où la ligne (différence entre le pâle et le foncé) croise l'échelle de mesure.
6. S'il est étalonné, ajuster la vis d'étalonnage jusqu'à ce que 78.8 soit affiché sur l'échelle de mesure



### Liquide d'étalonnage

- Nocif en cas d'ingestion
- Provoque une sévère irritation des yeux
- Se laver soigneusement mains et visage après manipulation du produit
- Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit
- Porter un équipement de protection des yeux
- EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Rincer la bouche.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin
- Faire éliminer le contenu/récipient auprès des entreprises de gestion de déchets agréées par le gouvernement local