

Testeur Varroa Manuel d'utilisation



Composition

- Testeur
Hauteur : 15 cm
Diamètre : 10 cm
- Pistolet CO₂
- 2 cartouches de 16g (pour environ 12 tests)

Instructions

Etape 1

Collectez 200 abeilles (environ 25 g) provenant de vos cadres de couvain et les insérer dans votre testeur. Faites bien attention à ne pas capturer pas la reine ! La démarcation rouge vous aide à déterminer la quantité d'abeilles nécessaire

Etape 2

Retournez le testeur. Insérez le CO₂ dans le trou à l'aide du pistolet, appuyez durant 4-6 secondes, puis attendez 10 à 20 secondes.

N.B : Assurez-vous que les 2 couvercles soient bien fermés avant d'injecter la dose de CO₂

Etape 3

Les abeilles sont ainsi paralysées. Retournez et secouez le testeur délicatement pendant 10 secondes.

Etape 4

Les varroas vont alors tomber au travers de la grille, facilitant ainsi le comptage. Votre traitement dépendra alors du nombre de varroa.

Etape 5

L'opération terminée, ouvrez le couvercle pour permettre aux abeilles de se réveiller, et remettez-les à l'intérieur de la ruche.

Lavez le testeur avec de l'eau chaude et du savon.

Diagnostics	Juillet	Aout	Septembre
Traitement non nécessaire	<3 varroas	<5 varroas	<8 varroas
Garder la ruche sous observation	3-13 varroas	5-13 varroas	8-13 varroas
Traitement nécessaire !	+ de 15 varroas	+ de 15 varroas	+ de 15 varroas